



Lino Primer

1 TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, hengerelhető primer nyitott pórusú linóleumhoz. Kizárólag hivatásos felhasználóknak. Csökkenti a felületet porózusságát, előkészíti a felületet a további rétegek felvitelére. Nagyszerű penetrációs képesség, esztétikus megjelenés, könnyű használat.

Optimális megoldás Dr. Schutz PU illetve Dr. Schutz polimer bevonatok előkészítésére.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nem bevont, nyitott pórusú linóleum padlókhöz, pl. nem gyári bevonattal ellátott felületek, alaptisztítást vagy csiszolást követően.

Kérjük, kövesse figyelemmel a padlókra és épületekre vonatkozó műszaki utasításainkat a honlapunkon: www.dr-schutz.com.

3 ALKALMAZÁS

A Lino Primert jól rázza fel, mielőtt hozzáadja Crosslinkert. Adja hozzá a Crosslinker M-t a bázislaikkhoz 20:1 arányban, majd azonnal keverje össze, egyenletesen és alaposan. 10 perces pihenőidő után ismét keverje össze, majd használja fel.

Ne keverjen be nagyobb mennyiséget, mint amennyit 2 órán belül fel tud használni. A Lino Primert egyenletesen hordja fel a Dr.Schutz Aquatop hengerrel (minimum hőmérséklet 15°C) az előzetesen megfelelően előkészített felületekre.

Kérjük, figyeljen a következőkre:

- A felületet professzionálisan elő kell készíteni, tiszta, száraz, olaj, viasz illetve pormentes legyen.
- A padló illetve az anyag hőmérséklete minimum +15°C kell, hogy legyen a felvitel illetve a száradási idő során.
- A technikai előírásokat mindig be kell tartani.

4 ANYAGSZÜKSÉGLET

Rétegenként kb. 20-30 ml/m² (30-50 m²/l). Nagy nedvszívó képességű felület esetén nagyobb mennyiségre is szükség lehet, a nedvszívó képesség függvényében.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

1 óra múlva óvatosan járható a felület, Dr. Schutz PU felvitele megkezdhető (20°C-on, 50%-os relatív páratartalomnál és a megfelelő szellőztetés mellett).

Dr. Schutz polimer bevonat használata esetén, minimum 12 óra száradási idő

biztosítandó. Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és rossz szellőzés hosszabb száradási időt eredményez.

6 TÁROLÁSI IDŐ

Gyermekektől távol tartandó. Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi a gyártási időponttól számított 12 hónapig bontatlan, eredeti csomagolásban. Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, néhol száraz darabok képződhetnek. Amennyiben így van, ezeket használat előtt el kell távolítani.

7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, poliuretán, glikoléter, kovasav, viaszok, adalékanyagok. 1,2-benzothiazol-3(2H)-egy-et tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

voc (g/l) 37 keverékben (ISO11890) / GISCODE: W2DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek (bázislakk és crosslinker).

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges.

Az üres dobozokat háztartási hulladékként lehet kezelni, illetve el lehet vinni az újrafelhasználási központba.

CLP (Crosslinker M): GHS 07, Vigyázat! H332 Belégzése ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H335 Légzési irritációt okozhat. H412 A vízi környezetet károsíthatja, hosszú távon káros következményekkel. P280 Viseljen védőkesztyűt / védőszemüveget. P362 Távolítsa el a szennyeződött ruhadarabokat. P405 Elzárva tárolja. EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

8 KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK

- Kétkomponensű termékek összekeverésénél széndioxid és nagy nyomás keletkezhet. A kétkomponensű anyagokat soha ne zárja szorosan tárolóedénybe, robbanásveszélyt idézhet elő!
- A munkaeszközöket és kézi eszközöket vízzel tisztítsa. A megkeményedett lakkdarabokat csak mechanikusan lehet eltávolítani. Mindig új, száraz Aquatop hengert használjon.
- A nyomtatott tételszámra mindig figyeljen. Egy réteg felviteléhez mindig olyan termékeket használjon, amelyeken ugyanaz a tételszám szerepel. Ha más tételszámú terméket szeretne használni, használat előtt mindig külön tárolóedényben keverje össze.
- Kérjük mindig figyelmesen olvassa el az „Előzetes felületkezelés” című műszaki információt.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország**Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország**Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is