



## Turbo Strip

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Expressz-eltávolító, gyorsan ható, alacsony lúgosságú formula. Erőteljesen és alaposan eltávolítja a fényező emulzió rétegeket, beleértve a régi, makacs termékmaradványokat, még akkor is, ha ez több rétegben fedi a felületet vagy a felület erősen megviselt. Gyorsan reakcióba lép a felülettel, minimális szagkibocsátással.

Professzionális felhasználók számára, nagy felületek kezelésére. NTA vagy foszfát hozzáadása nélkül készült termék, 9,5-10 pH értékkel.

### 2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Szintetikus alapanyagú burkolatok (PVC, CV, polyolefin), linóleum és padlóburkolatok (\*) alapos tisztításához. Nem alkalmas oldószerekre érzékeny padlókhöz (pl. aszfalt burkolatok), és professzionális fedőréteggel bevonatolt felületekhez (pl. PU Sealer). Tartsa be a speciális burkolatokra vonatkozó előírásokat.

(\*)Mindig tesztelje egy kevésbé látható területen, hogy a burkolat színe és anyaga ellenáll-e a tisztítószernek.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Seprűvel vagy porszívóval távolítsa el a nagyobb szennyeződések. Hígítsa vízzel a Turbo Strip tisztítószer 1:1 és 1:5 közötti arányban (a burkolaton lévő bevonat ellenállásának függvényében). Kenje a hígított tisztítószer a felületre, majd hagyja hatni 10 percet. Súrolókefével, egytárcsás készülékkel (megfelelő pad-del) vagy padmasterrel dolgozza át a felületet. Távolítsa el a szennyezett folyadékot vízszívó berendezéssel, gumi vízlehúzóval és nedvszívó széles moppal. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot. Semlegesítse a felületet tiszta vízzel egytárcsás súroló vagy Padmaster segítségével. Dr. Schutz bevonatok felvitelét megelőzően Abranet vagy Abranop tárcsákkal végezze a semlegesítést. Szívja vissza a semlegesítő oldatot, és hagyja megszáradni a burkolatot.

Figyelem: Ne hagyja a Turbo Stripet a padlóra száradni, inkább dolgozzon szakaszonként. Használat előtt tesztelje a felületet egy kevésbé látható területen. Kerülje az érzékeny felületekkel (fa, fém, lakkozott vagy bevonattal ellátott anyagok) való érintkezést.

Texturált burkolatok, illetve erősen szennyezett felületek hatékonyan tisztíthatók a Dr. Schutz kefék segítségével. Normál felületekhez a kék, erősebben strukturált felületekhez a finomabb, piros kefét ajánljuk.

A padló száradását a jó szellőzés segíti. A gyorsítás fűtéssel vagy befúvókkal (pl. Dr. Schutz TG1 szárítófúvó) érhető el.

Figyelembe kell venni a hosszabb száradási időt a nedvszívó burkolatok (pl. linóleum) és a fugázott területeken, különösen a térkőburkolatok esetében. Az alkalmazás során viseljen gumikesztyűt, és gondoskodjon a tisztítandó helyiségek jó szellőzéséről.

#### 4 FOGYÁS

10 m<sup>2</sup>/l hígítatlanul, 50 m<sup>2</sup>-ig 1:5 hígításban 100 ml/m<sup>2</sup> felmosó használatával. A fogyasztás a helyzettől függően jelentősen változhat.

10 l elég lehet 100 m<sup>2</sup>-re hígítatlanul, 1:5 hígítással akár 500 m<sup>2</sup>-re is.

#### 5 TÁROLÁS

Hűvös, száraz helyen, zárt, eredeti tartályban tárolja. Gyermekek elől elzárva tárolandó.

#### 6 TECHNIKAI ADATOK

Összetevők: anionos felületaktív anyagok (5-15%), nem ionos felületaktív anyagok (<5%), illatanyagok (LIMONENE), oldószeresek. GISCODE: GG 50 (alaptisztítószer, irritáló, oldószereseket tartalmaz).

pH: kb. 10,0 (koncentrátum)

ADR/RID: A szállítási szabályok értelmében nem veszélyes áru.

CLP: GHS07, Vigyázat. H315 Bőrirritációt okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P264 Használat után alaposan mossa ki. P280 Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt / arcvédőt. P305+P351+P338

HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencsét. Folytassa az öblítést. P332+P313 Ha bőrirritáció lép fel: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást. P362+P364 Vegye le a szennyezett ruházatot, és újrahasználat előtt mossa ki. P337+P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást. A kiürített tartályok a háztartási hulladékkal vagy az újrahasznosítható anyagokkal együtt ártalmatlaníthatók.

#### 7 EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

- Fapadlók alaptisztítása megfelelő óvatosságot igényel. A vízmennyiséget és a hatóidőt alacsonyan kell tartani a vízaláfutás és a foltosodás veszélye miatt. A felület ellenállását egy nem feltűnő helyen kell tesztelni.

- Kövesse a szerződéshez csatolt ápolási útmutatót.

Biztonsági adatlap honlapunkon ([www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)) rendelkezésre áll, vagy kérésre az alább megadott címen.

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország****Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország****Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Gyórszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is