



Active Cleaner R 280

1 TERMÉKLEÍRÁS

Aktív tisztítószer, mely eltávolítja a makacs koszt és a zsíros szennyeződések a polimer bevonat károsítása nélkül.

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

PVC, linóleum és gumi burkolatokra.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Fektetés utáni tisztítás:

Porszívózza át a felületet. Hígítsa vízzel az Active Cleaner R 280-at 1:5 és 1:10 közötti arányban. A hígítási arányt a tisztítandó felület szennyezettsége szerint állítsa be. Vigye fel a tisztítószer a felületre, oszlassa el, majd hagyja hatni nagyjából 10 percre. Tisztítsa át a felületet súrolóval, pad masterrel vagy monodisc készülékkel. Gyűjtse össze a fellazított koszt vízgyűjtős porszívóval, gumi éllel vagy egy széles fejű, abszorbens moppal. Tiszta vizes moppal törölje teljesen tisztára a felülete.

Kiadósság: 1 liter = 100 m²

Általános tisztítás:

Hígítsa vízzel az Active Cleaner R 280-at 1:50 és 1:100 közötti arányban. Tisztítsa át a felületet súrolóval, pad masterrel vagy monodisc készülékkel. Gyűjtse össze a fellazított koszt vízgyűjtős porszívóval, gumi éllel vagy egy széles fejű, abszorbens moppal. Enyhe szennyezettség esetén törölje át a felületet 1:200 arányú keverékkel.

Kiadósság: 1 liter = 400 m²

Megjegyzés: Ne használja érzékeny felületeken (fa, fém, lakkozott vagy politúrozott felületeken). Az Active Cleaner R 280 nem oldja a polymer bevonatot, e célra használjon Clean and Stripet vagy Super Basic Cleanert.

4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 8,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 50

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): 5-15% anionos felületaktív anyag, kevesebb, mint 5% nem ionos felületaktív anyag, kevesebb, mint 5% amfoter felületaktív anyag. Tartósítószer tartalmaz. Egyéb összetevők: alkohol, aromák.

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is