

## Duro Plus

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Adalékanyag a karcállóság további növelése és matt hatás elérése érdekében. A **Dr. Schutz PU Sealer/Waxnomor**, **Dr. Schutz PU Sealer 100/Waxnomor 100** és **Dr. Schutz PU Anticolor/ Marknomor** termékekhez. A bázislakkhoz 20%-ig keverhető. Könnyű használat, hatásos eredmény.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Valamennyi Dr. Schutz vizes bázisú bevonattal használható az ajánlott alkalmazási területeken. Ideális valamennyi matt és kopásnak kitett felülethez. Sötét és könnyen karcolódó anyagokhoz is javasolt.

### 3 ALKALMAZÁS

Nagyon alaposan rázza fel! A Dr. Schutz DuroPlus L terméket először alaposan és egyenletesen hozzá kell keverni a bázislakkhoz. Ezután keverje össze a bázislakkhoz számított mennyiségű Crosslinker-rel. Az alkalmazás a bázislakk rendszer alapján történjen.

Kérjük, figyeljen a következőkre:

- A felvitel előtt készítsen mintát.
- Jegyezze fel a DuroPlus L keverési mennyiségét későbbi referenciaként.
- Keverjen egy rétegre elegendő lakkot a teljes területre.
- A későbbi hozzákeverés fényességbeli eltéréseket eredményezhet.
- Az adagolást pontosan ki kell mérni mérőeszköz segítségével.

### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET

A keverési aránytól függ. Általában 5 g/m<sup>2</sup> (Takarás: 200 m<sup>2</sup>/l) 50 ml/m<sup>2</sup> lakkfogyasztás és 1:10 keverési arány esetén.

## 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Lásd a bázislakk megadott adatait.

## 6 TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásában a gyártási időponttól számított 24 hónapig.

Ha változó hőmérsékleten és/vagy nyitott dobozban tárolja, száraz darabok képződhetnek. Amennyiben ez előfordul, ezeket használat előtt el kell távolítani.

## 7 MŰSZAKI ADATOK

Anyagtartalom: víz, poliakrilát, kovasav, ásványi anyagok, viaszok, adalékanyagok. 1,2-benzizothiazol-3(2H)-1t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

voc (g/l) 2 (ISO11890).

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek.

CLP/GHS: címkézés nem szükséges.

A kiürült csomagolás háztartási hulladékként kezelhető, vagy újrahasznosításra leadható..

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessesch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország**

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország**

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Györszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.