



## ESD Floor Cleaner

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Tisztítószer koncentrátum a vezetőképes padlók napi takarításához és telepítés utáni tisztításához. Eltávolítja a szennyeződések, zsiradékot és cipőnyomokat. Nem hagy maradványt a felületen, nem csíkoz és nem fátyolosítja a felületet.

### 2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Vezetőképes burkolatok.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítsa el a porszennyeződést sepréssel, vagy porszívóval. Hígítson vízzel 1:200 arányban (50 ml tisztítószer/10l vízhez) ESD Floor Cleanert, majd tisztítsa meg a padlót megfelelő kézi eszközzel (pl.: Quick-Step, MOP), vagy gépi tisztítóberendezés esetén – piros pad-del. Távolítsa el a feloldott szennyeződést, majd mopolja végig a felületet a csíkosodás elkerülése érdekében. A szennyeződés mértékétől függően és gépi tisztítás esetén – csökkentheti a hígítási arányt 1:400-ig (25ml tisztítószer/10l vízhez).

**Felhasználás:** nagyjából 1 l = 1000 m<sup>2</sup>

### 4 TECHNIKAI ADATOK

pH érték: 8,5 (koncentrátum)

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 50

összetevők: kevesebb, mint 5% anionos felületaktív anyag, 5-15% nem anionos felületaktív anyag, illatanyagok, LIMONENE, oldószerek.

ADR / RID: nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint. CLP: .GHS07, Figyelem. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Viseljen szemvédőt / arcvédőt. P305 + P351 + P338 ha a szembe kerül: néhány percig óvatosan öblíteni vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz. P501 A tartalmat / tartályt a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti bontatlan csomagolásában a gyártás idejétől 24 hónapig eltartható.

## Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

### Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

## Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

## Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.