



## Medica Hard Sealer

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Speciális padlóbevonat az újonnan fektetett vagy frissen alaptisztított padlók védelmére. Erős és tartós védőréteget képez a padló felületén, mely meggátolja a fertőtlenítőszer beivódását. Különösen ajánlott kórházak és orvosi rendelők linóleum és PVC padlóburkolataihoz. A szennyeződés kevésbé tapad meg a felületen, ezáltal könnyebb a tisztítása.

-A bevonat polírozó géppel alkalmazható.

-Selyemfényű csúszásmentes felületet ad, amely magas fokú biztonságot nyújt.

-Nagyobb ellenállással bír a fertőtlenítőszerekkel és alkohol tartalmzó vegyületekkel szemben mint a hagyományos padlóbevonatok.

### 2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Használat előtt alaposan rázza fel a Medica Hard Sealer terméket. Ezután hígítatlanul, egy egyenletes, vékony réteget hordjon fel a tisztított padló felületére (burkolatfektetés vagy alaptisztítás után). Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System termékeinket. Ha a bevonat eléggé szilárd ahhoz, hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismétlje meg az eljárást, de ezúttal az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni mielőtt terhelné (ajánlatos egy éjszakán át száradni hagyni).

**Felhasználás:** 1 l = 20 m<sup>2</sup> rétegenként

**Megjegyzés:** Gondoskodjon arról, hogy megfelelő szellőzés legyen, de kerülje a huzat és az erős napfény hatását az alkalmazás és a száradás ideje alatt, védje a felületet a portól. Használat előtt kellő időben kapcsolja ki a padlófűtést.

Néhány fertőtlenítőszer összetevői miatt, feloldhatja vagy sárgássá teheti a védőréteget. Ennek elkerülése érdekében ajánljuk a Dr. Schutz Disinfectant Cleaner használatát. Más koncentrált fertőtlenítők használata előtt keresse fel tanácsadóinkat.

**4 TECHNIKAI ADATOK**

pH érték: 9,0 (koncentrátum)

Az összetevőkre vonatkozó adatok (EC-ajánlás): tartósítószerket, parfümököt, oldószereket, ápoló-összetevőket tartalmaz.

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 10

ADR/RID: nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint.

CLP: A termék nincs osztályozva a CLP rendelet szerint. Az EUH208 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ont tartalmaz, reakció tömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3: 1). Allergiás reakciót válthat ki. Az EUH210 biztonsági adatlapja kérésre elérhető.

A teljesen kiürített kannákat a háztartási hulladékba ártalmatlaníthatják, vagy egy újrahasznosító központba vihetik.

A termék saját csomagolásában, száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekek elől elzárva tartandó.

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország**

**Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország**

**Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is