



## PU Color

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Színes, vizes bázisú, kétkomponensű poliuretán bevonat. Kizárólag professzionális felhasználók részére. Csökkenti a szennyeződés megtapadását, és a napi karbantartásra fordított időt.

Magas kopásállóság, kiváló rugalmasság és a kémiai anyagokkal szembeni jó ellenálló képesség jellemzi. Könnyen és biztonságosan alkalmazható kiváló tapadással. Magas szilárdanyag-tartalom.

Színárnyalatok: RAL-K5, NCS-S, Pantone és Sikkens 4041, kivéve a fluoreszkáló és fémes árnyalatokat.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A felújításra szoruló rugalmas- és műgyanta burkolatok színes bevonatolásához PU Sealer/PU Anticolor záróbevonattal.

- Sima felületű vagy enyhén strukturált, megcsiszolt PVC és LVT burkolatok.
- Linóleum burkolatok.
- Dekorbeton burkolatok, tesztelést követően, Dr. Schutz Primer for Decorative Screed Floors termékkel előkezelve.
- Nem nedvszívó kő- és kerámia burkolatok Dr. Schutz Superbonddal előkezelve.
- Gumi burkolatok.
- Fa- és parafa burkolatok.
- Biztonsági, strukturáltabb illetve szegecselt padlók esetében előtesztelés szükséges.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Rázza fel erősen a **Dr. Schutz PU Color**-t a Crosslinker hozzáadása előtt. Adja a bázislakhoz a **Crosslinker M**-et 10:1 arányban és azonnal rázza össze alaposan.

Hagyja állni 10 percig, majd rázza fel újra. Ne keverjen be több anyagot, mint amit 2 órán belül fel tud használni (20°C-os hőmérsékleten).

Vigye fel a **PU Color**-t minimum két egyenletes rétegben **Dr. Schutz Aquatop Rollerrel** az előzetesen előkészített felületre (minimum 15°C).

Figyelem:

- Az előkészített felület tiszta, száraz, olaj, wax és pormentes kell, hogy legyen.
- Fa, nyitott pórusú linóleum és dekorációs betonfelületek esetében minimum 2 réteg

szükséges.

- Felhordás előtt feltétlenül keverje fel alaposan az anyagot, hogy megfelelő és homogén színkeverék jöjjön létre. Javasoljuk, hogy fessen mintát a mellékelt színdiagramra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az általunk szállított szín megegyezik-e táblán lévővel.

- A burkolat és a felhasznált anyag hőmérséklete 15°C felett kell, hogy legyen a felvitel és a száradás ideje alatt.

-A műszaki előírások minden esetben betartandók.

#### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET:

Rétegenként kb. 80 ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l) szükséges.

Nem jó fedési képességű árnyalatok esetében további rétegek felvitele szükséges lehet.

Magas nedvszívóképességű burkolatok esetében az anyagszükséglet változhat.

#### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

A felvitel után kb. 2 órával járható, újra bevonatolható a felület. A két réteg felvitele között 12 óránál több nem telhet el. A PU Color utolsó rétegét követő 2 óra múlva, de maximum 12 órán belül vigye fel a PU Sealer/PU Anticolor záróréteget. A végső réteg felvitelét követően 12 órával óvatosan járható. 24 óra elteltével 80%-os a felület szilárdsága.

7 nap után teljes a szilárdság és a felület eléri a kémiai ellenállását is (20°C-os hőmérséklet, 50%-os páratartalom és jó szellőzés esetén).

Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, gyenge légmozgás kitolhatja a száradási időt. Ne terítsünk szőnyeget a felületre az első 10-14 napban. A bútorok óvatosan visszahelyezhetők. Minden mozgatható szék, asztal, szerelvény és egyéb bútor alá telepíteni kell lábvédőket és karbantartani, hogy megvédjék a bevonatot a rongálódástól és a szükségtelen karcolásoktól. Ajánljuk a Dr. Schutz Scratchnomore terméküket. A felületet az első 3 napban tilos nedvesen tisztítani.

#### 6 TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS

A felület teljes szilárdulását követően használjunk **Dr. Schutz PU Cleaner/Schutz Cleanert** a tisztításhoz.

Nagy forgalmú területeken az elhasználódás jelei, mint karcok, elszíneződés előfordulhatnak. Ez azt jelentheti, hogy az érintett terület, vagy a teljes bevonatolt felület felújítása szükséges egy új réteg **Dr. Schutz PU Sealer/Waxnomore** felvitelével.

Amennyiben hagyományos megoldás szükséges, úgy javasoljuk a **Dr. Schutz Floor Mat** (selyemfényű és matt felület esetében) vagy a **Dr. Schutz Floor Shine** termékeket.

**7 TÁROLÁS**

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 12 hónapig eláll.

Változó hőmérsékleten tárolva, illetve felbontás után száraz darabok keletkezhetnek. Amennyiben ez előfordulna, felhasználás előtt átszűrendő.

**8 TECHNIKAI ADATOK**

Tartalmaz: víz, polyacrylate, poliuretán, glycoether, szalicilsav, viaszok, adalékanyagok. A következő keveréket tartalmazza 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Allergiás reakciókat válthat ki.

Voc (g/l) 80-100 keverékben (ISO11890) szintől függően/ GISCODE: W3DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény (bázislakk és crosslinker)

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges

A kiürült kannák háztartási hulladékba tehetők, illetve újrahasznosíthatók.

CLP (crosslinker): GHS 07,

Figyelem!

- H332 belélegezve veszélyes.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H335 Légzőszervi irritációt válthat ki.
- H412 Hosszú távon veszélyes a vízi élővilágra.
- P280 Viseljen védőkesztyűt/védőszemüveget.
- P362 Szennyezett ruházat eltávolítandó.
- P405 Elzárva tárolandó.
- EUH204 izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

**Egyéb tudnivalók**

- Összekeverve a kétkomponensű termékek karbon-dioxidot termelhetnek, ezáltal nőhet a nyomás. Soha ne zárjuk le szorosan, robbanásveszély!
- A színekártyához képest a végső árnyalat eltérést mutathat. Amennyiben ellenőrzés szükséges, készítsünk tesztfelületet.
- Az eszközöket vízzel tisztítsuk meg. A beszáradt lakk maradványok csak mechanikai úton távolíthatók el. Mindig használjon új, száraz Aquatop Rollert.
- Figyeljen a batch-számra. Egy rétegen belül mindig azonos batch-számú termékeket használjon.
- Színezett anyagok (pl. hajfesték, színes sebfertőtlenítők), valamint lágyítószer migráció (pl. gumiból) a bevonat visszafordíthatatlan elszíneződéséhez vezethet. Ezen esetekben javasoljuk teszt elvégzését.

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország****Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország****Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is