



## PU Sealer

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Speciális vizes bázisú, kétkomponensű poliuretán víztiszta bevonat, kiemelkedő tartóssággal és hosszútávú védelemmel. Kizárólag professzionális felhasználók részére. Csökkenti a szennyeződés megtapadását, és a napi karbantartásra fordított időt. Magas kopásállóság, kiváló rugalmasság és a kémiai anyagokkal szembeni jó ellenálló képesség jellemzi. Könnyen és biztonságosan alkalmazható kiváló tapadással. Magas szilárdanyag-tartalom. Az idő múlásával nem sárgul.

Csúszásmentes kategória: R9.

Megfelel a DIN 18032-2 és DIN EN 14904 szabványoknak, alkalmas sportpadlók bevonatolására (selyemfény).

Alacsony emisszió. (EMICODE:EC1 R). abZ-Nr. Z-157.20-69, emisszió-tesztelt építőanyag. Fényességi szintek: fényes, selyemfény, matt, ultra matt.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Sima, enyhén strukturált és szemcsés felületű PVC és LVT burkolatokhoz.
  - Linóleum burkolatokhoz, nyitott pórusú linóleumok esetében **Dr. Schutz Lino Primer** alapzó használata után.
  - Nem nedvszívó kő- és csempe burkolatokhoz **Dr. Schutz Superbond** alapzó használata után.
  - Öntött padlóra műgyanta- és PU burkolatokhoz.
  - Fa- és parafa burkolatokhoz **strato classic prime 200** előkezeléssel.
- Alkalmas biztonsági csúszásmentes padozatokhoz, strukturáltabb és mintás felületű padlók esetében előtesztelés szükséges.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Rázza fel erősen a **Dr. Schutz PU Sealert /Waxnomore-t** a Crosslinker hozzáadása előtt. Adja a bázislakhoz a **Crosslinker M**-et (selyemfényű és matt bevonat esetén), illetve **Crosslinker G**-t (fényes esetén) 10:1 arányban és azonnal rázza össze alaposan. Hagyja állni 10 percre, majd rázza fel újra. Ne keverjen be több anyagot, mint amit 4 órán belül fel tud használni (20C-os hőmérsékleten).

Vigye fel a **PU Sealer/Waxnomore-t** két egyenletes rétegben **Dr. Schutz Aquatop Rollerrel** az előzetesen előkészített felületre (minimum 15°C).

Figyelem:

- Az előkészített felület tiszta, száraz, olaj, wax és pormentes kell, hogy legyen.
- Fa, nyitott pórusú linóleum és dekorációs betonfelületek esetében előkezelés szükséges.
- A burkolat és a felhasznált anyag hőmérséklete 15°C felett kell, hogy legyen a felvitel és a száradás ideje alatt.
- A műszaki előírások minden esetben betartandók.

#### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET:

Rétegenként kb. 50ml/m<sup>2</sup> (20m<sup>2</sup>/l) szükséges.

Fa, parafa és dekorációs beton burkolatok esetében 80-100 ml/m<sup>2</sup> (10-12 m<sup>2</sup>/l) rétegenként.

Nagy nedvszívó felület esetében ez eltérhet.

#### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

A felvitel után kb. 2 órával járható, újra bevonatolható a felület. A két réteg felvitele között 12 óránál több nem telhet el. Hosszabb köztes száradási idő esetén a 2. réteg felvitele előtt a felületet át kell dörzsölni **Dr. Schutz PU Renovator Pad**-del. A végső réteg felvitelét követően 12 órával óvatosan járható. 24 óra elteltével 80%-os a felület szilárdsága.

7 nap után teljes a szilárdság és a felület eléri a kémiai ellenállását is (20°C-os hőmérséklet, 50%-os páratartalom és jó szellőzés esetén).

Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, gyenge légmozgás kitolhatja a száradási időt. Ne terítsünk szőnyeget a felületre az első 10-14 napban. A bútorok óvatosan visszahelyezhetők. Minden mozgatható szék, asztal, szerelvény és egyéb bútor alá telepíteni kell lábvédőket és karbantartani, hogy megvédjék a bevonatot a rongálódástól és a szükségtelen karcolásoktól. Ajánljuk a **Dr. Schutz Scratchnomore** terméküket. A felületet az első 3 napban tilos nedvesen tisztítani.

#### 6 TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS

A felület teljes szilárdulását követően használjunk **Dr. Schutz PU Cleaner/Schutz Cleanert** a tisztításhoz.

Nagy forgalmú területeken az elhasználódás jelei, mint karcolások, elszíneződés előfordulhatnak. Ez azt jelentheti, hogy az érintett terület, vagy a teljes bevonatolt felület felújítása szükséges egy új réteg **Dr. Schutz PU Sealer/Waxnomore** felvitelével.

Amennyiben hagyományos megoldás szükséges, úgy javasoljuk a **Dr. Schutz Floor Mat** (selyemfényű és matt felület esetében) vagy a **Dr. Schutz Floor Shine** termékeket.

**7 TÁROLÁS**

Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 12 hónapig áll.

Változó hőmérsékleten tárolva, illetve felbontás után száraz darabok keletkezhetnek. Amennyiben ez előfordulna, felhasználás előtt átszűrendő.

**8 TECHNIKAI ADATOK**

Tartalmaz: víz, polyacrylate, poliuretán, glycoether, kovasav, viaszok, adalékanyagok. A következő keveréket tartalmazza 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Allergiás reakciókat válthat ki.

Voc (g/l) 47 base (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(140)140

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény (bázislakk és crosslinker)

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges

A kiürült kannák háztartási hulladékba tehetők, illetve újrahasznosíthatók.

CLP (crosslinker): GHS 07,

Figyelem!

- H332 belélegezve veszélyes.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H335 Légzőszervi irritációt válthat ki.
- H412 Hosszú távon veszélyes a vízi élővilágra.
- P280 Viseljen védőkesztyűt/védőszemüveget.
- P362 Szennyezett ruházat eltávolítandó.
- P405 Elzárva tárolandó.
- EUH204 izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót okozhat.

Fényességi szint 60°-on: ultra mat = 3-4 / matt=5-7/selyemfényű=10-15/fényes=70-85

A fényességi szint változhat a környezet és az épület állapota függvényében.

## Egyéb tudnivalók

- Összekeverve a kétkomponensű termékek karbon-dioxidot termelhetnek, ezáltal nőhet a nyomás. Soha ne zárjuk le szorosan, robbanásveszély!
- Az eszközöket vízzel tisztítsuk meg. A beszáradt lakk maradványok csak mechanikai úton távolíthatók el. Mindig használjon új, száraz Aquatop Rollert.
- Figyeljen a batch-számra. Egy rétegen belül mindig azonos batch-számú termékeket használjon.
- Színezett anyagok (pl. hajfesték, színes sebfertőtlenítők), valamint lágyítószer migráció (pl. gumiból) a bevonat visszafordíthatatlan elszíneződéséhez vezethet. Ezen esetekben javasoljuk teszt elvégzését.

### Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

#### Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

### Dr. Schutz Magyarország

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

### Dr. Schutz Magyarország

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is