



## Quick Fix Anti-slip

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Vizes bázisú bevonat a felület csúszásmentesítésének elősegítésére.

- Könnyen és biztonságosan alkalmazható kiváló tapadással.
- Dr. Schutz Turbo Strip/Clean and Strip tisztítószerrel eltávolítható.
- Csúszásmentesség >36PTV nedves/száraz a BS7976-2 Pendulum Slip Tester alapján.

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Rugalmas burkolatok, mint linóleum, PVC, fa-, laminált- és gyanta burkolatok, ahol magasabb fokú csúszásvédelem szükséges. Csak belső használatra.

### 3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Tisztítsa meg a burkolatot PU Cleaner vagy Clean and Strip tisztítószerrel, és hagyja megszáradni. Rázza fel erősen. Hengertálcából Dr. Schutz Aquatop henger használatával vigye fel egyenletesen a felületre.

### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET:

Rétegenként kb. 50ml/m<sup>2</sup> (20m<sup>2</sup>/l) szükséges.

### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

A felvitel után kb. 2 órával járható. 24 óra elteltével 80%-os a felület szilárdsága. 7 nap után teljes a szilárdság és a felület eléri a kémiai ellenállását is (20°C-os hőmérséklet, 50%-os páratartalom és jó szellőzés esetén).

Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, gyenge légmozgás kitolhatja a száradási időt. Ne terítsünk szőnyeget a felületre az első 10-14 napban.

A bútorok óvatosan visszahelyezhetők. Minden mozgatható szék, asztal, szerelvény és egyéb bútor alá telepíteni kell lábvédőket és karbantartani, hogy megvédjék a bevonatot a rongálódástól és a szükségtelen karcolásoktól. Ajánljuk a Dr. Schutz Scratchnomore terméküket. A felületet az első 3 napban tilos nedvesen tisztítani.

**6 TÁROLÁS**

Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 24 hónapig eláll. Gyermekektől távol tartandó.

**7 TECHNIKAI ADATOK**

Tartalmaz: víz, polyacrylate, szalicilsavak, waxok, segédanyagok. Tartalmaz 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. benzisothiazol-3(2H). Allergiás reakciókat válthat ki.

pH 7,5

Voc (g/l) <47(ISO 11890)

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges

A kiürült kannák háztartási hulladékba tehetők, illetve újrahasznosíthatók.

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország**

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország**

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

+36 70 365-2113

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is