

## PU Filler X Flex

### 1 TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan keményedő kétkomponensű poliuretán kitöltő anyag.

- Nem zsugorodik
- Könnyen csiszolható
- Bármely Dr. Schutz 2K vizes alapú lakkal fedhető
- Szürke színű

### 2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A padlón lévő lyukak, apró rések kitöltéséhez, Dr. Schutz PU Color termékkel történő színes felületkezelést megelőzően.

### 3 ALKALMAZÁS

Alaposan tisztítsa ki a rést és csiszolja meg. Vegye ki a szükséges mennyiséget a Dr. Schutz PU Filler anyagból, 2:1 arányban keverje el a corsslinkerrel, majd azonnal töltse ki a réseket (10 percen belül). Száradást követően csiszolja vissza az eredeti felület síkjába (80/120 csiszolóval). Ezt követően a felület bevonatolható.

Kérjük, hogy ügyeljen a következőkre:

- A felületet szakszerűen előkészített, tiszta és száraz, valamint olaj, viasz és pormentes kell, hogy legyen.
- A kitöltés egyenletességének érdekében a rések széleit vágja simára.
- A padló és a szoba hőmérséklete +18° C és 25° C között legyen a felviteli és száradási idő alatt.
- A munkaeszközöket és kéziszerszámokat a megkeményedést követően mechanikusan kell megtisztítani.
- Olvassa el és kövesse a munkabiztonsági utasításokat.
- Ha olyan helyen alkalmazza, ahol gurulós, csúszós székeket fognak használni, javasoljuk polikarbonát alátéteket alkalmazását a felújítást követően.

### 4 ANYAGSZÜKSÉGLET

A kitöltendő lyukak és repedések méretétől függően.

### 5 SZÁRADÁSI IDŐ

Felhasználásra nyitott idő: 10 perc. 180 perc után csiszolható, járható a felület.

Az alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és a rossz szellőzés növelheti a száradási időt.

**6 TÁROLÁS**

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tartandó. Eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig eláll.

**7 MŰSZAKI ADATOK**

Tartalmaz: poliuretán gyanta, kitöltőanyag

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény.

CLP bázis: címkézés nem szükséges

CLP crosslinker: GHS 07 Figyelem!, tartalmaz: hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer, H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

**Dr. Schutz – Törődünk a padlóval**

Fejlesztés Gyártás Logisztika

**Dr. Schutz Group GmbH.**

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

**Dr. Schutz Magyarország**

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

**Dr. Schutz Magyarország**

Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.

Telefon: +36 30 861-9461

[info@dr-schutz.hu](mailto:info@dr-schutz.hu) · [www.dr-schutz.hu](http://www.dr-schutz.hu)

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is