

PU Flow

1 TERMÉKLEÍRÁS

2 komponensű poliuretán öntött bevonat.

- Csak professzionális felhasználók számára.
- Rendkívül rugalmas.
- Könnyen alkalmazható.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az aljzathoz jól tapadó burkolatok – mint linóleum, PVC, gumi – kiegyenlítésére, Dr. Schutz PU Color bevonatolást megelőzően.

Kerámia bevonatok esetében Dr. Schutz EP Prime-mal történő előkészítés után alkalmazható.

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Keverje fel elektromos készülékkel alaposan az A komponenst. Adja hozzá a B komponenst (4,55:1), és keverje intenzíven 2-3 percig homogénre. Kerülje a levegő keverékbe jutását. Töltse át tiszta edénybe, és ismétlje meg a keverést. A keverék munkaideje (20°C-on) 20-25 perc, ezért mindig csak annyit keverjen fel, amennyit ezen belül fel tud dolgozni. Adagokban öntse a keveréket az előkészített felületre, és terítse el fogazott vassal (25-ös típus, függően a szükséges bevonat vastagságtól), és légtelenítse tuskés hengerrel.

Szükséges burkolati hőmérséklet: 15-23°C.

Jól tapadó műgyanta burkolatok, rési EP- vagy PU öntött burkolatok esetében alaptisztítás, majd durva csiszolás (40) szükséges). Csempe, cement- illetve beton alapú burkolatok esetében EP Prime előkezelés szükséges.

Figyelem:

- A felület professzionálisan előkészített, tiszta, száraz, olaj, wax és pormentes kell, hogy legyen.
- A burkolati és anyag hőmérséklet nem eshet 15°C alá a kivitelezési- és száradási idő alatt.
- Kerámia burkolatok esetében előkezelés szükséges EP Prime + 30% szárított kvarchomok átsimítással. A PU Flow felvitele előtt az EP Prime-mal lekezelt felületet át

kell csiszolni PU Renovator Pad-del.

- Nagyobb, egyenetlen (illesztések, erősen strukturált burkolat, stb.) második réteg PU Flow felvitele szükséges lehet. Ebben az esetben az első réteget dupla pengéjű simítóvassal vigye fel. Amint az első réteg óvatosan járható, és már nem ragad (kb. 6 óra 20°C-on), vigye fel a 2. réteget. Amennyiben hosszabb kötési időt hagy, a két réteg között csiszolás javasolt.

- A még nedves szerszámok Eukula V25-tel tisztíthatók. Száradás után csak mechanikai eszközökkel távolíthatók el a maradványok.

4 ANYAGSZÜKSÉGLET:

1,5-2,5 kg/m², függően a felület egyenetlenségeitől, és a használt simítóvas típusától.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

További bevonatok, mint DR. Schutz PU Color, felhordhatók 18-24 óra múlva (20°C-on). Javasolt a felvitel előtt a felületet PU Renovator Pad-del átjárni. Alacsony hőmérséklet elnyújthatja a száradási időt.

6 TÁROLÁS

Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol tárolandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 6 hónapig eláll.

8 TECHNIKAI ADATOK

GISCODE PU 10

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény.

CLP A komponens: címkézés nem szükséges

CLP B komponens: GHS07, GHS08 Veszély. Tartalmaz diphenylmethanediisocyanate, izomerek and homologue, 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate. H332 Belélegezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H351 Feltehetően rákot okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédőhasználata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

- A megkötött keverék háztartási hulladékként kezelhető. A külön komponensek esetében kövesse a biztonsági adatlapban foglaltakat.

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Fejlesztés Gyártás Logisztika

Dr. Schutz Group GmbH.

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesisch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Dr. Schutz Magyarország**Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója**

(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)

Dr. Schutz Magyarország**Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3.
Telefon: +36 30 861-9461

info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.